

Benodigdheden:

- Computer met kleurenprinter
- A4 papier dikte > 120 gram
- Snijmat o.d.
- Schaar of mesje (toezicht bij jonge alpinisten!)
- Hobbylijm + 2 handen (evt. plakband)

Werkwijze:

- 1 Netjes uitknippen / snijden langs randen.
- 2 Plakranden [P] langs lineaal met achterkant, van schaar / mes voorzichtig "insnijden".
- 3 Alle Plakranden voorzichtig voorbuigen, (let op aan voorzijde licht rond buigen)
- 4 Plakranden inlijmen en even vasthouden.
- 5 Optie spoiler kiezen (1 = origineel) en op aangegeven positie plakken.
- 6 Gefeliciteerd, het "realistische" model van uw alpine is klaar!!!

